TOSHIBA

東芝全自動電気洗濯機(家庭用)

取扱説明書

形名 AW-303B







このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。 お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。 保証書を必ずお受け取りください。



もくじ

安全上のご注意2~4
お願い4
チャイルドロックについて5
各部のなまえ6
操作パネルのみかた7
洗濯の前に8~9
普段の洗濯
標準(常温)コース11
除菌したいものの洗濯
除菌洗い(60)コース12
汚れの多いものの洗濯
温水洗い(30)コース13
デリケートな衣類の洗濯
ウールコース14~15
お好みの洗濯16
洗いだけ・脱水だけ、すすぎ水の再利用
など、お好みの運転をしたいとき
しっかり脱水したいとき
からりと脱水コース17
 知っていると便利
柔軟仕上剤を使うとき18
液体洗剤・漂白剤を使うとき18
ふろの残り湯を使うとき19
粉石けんを使うとき19
凍結の恐れがあるとき19

据え付け22~24
別売部品25
仕様25
お困りのときは26
表示部にこんな表示が出たら26
こんなときは故障ではありません27
保証とアフターサービス28

安全上のご注意の

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記 載しています。つぎの内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守 りください。

表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷*1を負う可能性が想定されること」 を示します。

<u>/</u>(注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負 うことが想定されるか、または物的損害*3の 発生が想定されること」を示します。

- *1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通 院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけ ど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる 拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと) を示します。

禁 止

具体的な禁止内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制(必ず すること)を示します。具体的な指 示内容は、図記号の中や近くに絵や 文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。

⚠ 警告

改造はしない

修理技術者以外の人は分解したり修理し ない

火災、感電、けがの原因となります。 修理は、お買い上げの販売店または東芝家電 修理ご相談センターにご相談ください。




電源は交流100Vで定格15A以上のコン セントを洗濯機単独で使う

電圧や定格が異なると火災、感電の原因となりま す。また、他の器具と併用すると分岐コ ンセント部が異常発熱して発火すること があります。

コンセントは専用で

電源プラグの刃および刃の取り付け面に 付着したほこりはよくふきとる

ほこりが付着する と火災の原因にな ります。





アース線が取り付けられているか確認する 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線の取り付けは、 電気工事店または販売 店に相談してください。





アース線の接続を確認する

電源コードを傷めない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工した り、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたりしないでください。また、金属部にか けたり重い物を載せたり、挟み込んだり しないでください。コードが破損し、火 災・感電の原因となります。

お手入れの際は電源プラグをコンセント から抜く

感電やけがをすることがあります。



浴室や風雨にさらされる場所には設置し ない

感電や漏電による火災の原因となります。

水場での使用禁止

傷んだコードや電源プラグ・ゆるんだコ ンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。

プラスチック部には火気を近づけない 火災の原因になります。



洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗 濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きつい てけがをすることがあります。 特にお子様には気をつけてください。



排水不良でないことを確認する 排水不良で洗濯機が水に浸かる状態で 使用すると、漏電による火災や感電の 恐れがあります。



幼児に槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでく ださい。

洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをした り、おぼれることがあります。



引火物は洗濯・脱水槽に入れない ガソリン・灯油・ベンジン、シンナ

ー・アルコールなどやそれらの付着し た洗濯物は入れないでください。 爆発や火災の原因になります。



子供など取り扱いに不慣れな方 には使わせない

やけど・けがをすることがあります。



本体各部に直接水をかけない 感電・ショートすることがあります。



企 注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張 らない

電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

長期間ご使用にならない時は電源プラグ をコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因 になります。



プラグを抜く

洗濯機の上にのぼったり、重い物を載せ たりしない

変形・破損によりけがをする恐れがあ ります。



除菌洗い(60)コースの洗い運転中は洗 濯・脱水槽内部や洗濯物をさわらない 高温になっており、やけどをする恐れ があります。

•• → 安全上のご注意 (つづき)

企 注意

洗濯の前に蛇口を開いて、給水ホースの接続部分の緩みや水もれのないことを確認する

ねじやホース接続などの緩みがあると水も れして思わぬ被害を招くことがあります。



水もれ確認

内ふたを閉める際に、衣類をはさまない 衣類が損傷したり故障の原因になります。 また、ブラスチック部品が破損し、けがの 恐れがあります。内ふたはカチッと音がす るまで確実に閉めてください。

衣類をはさまない

防水性のシート、マット、衣類()水を 通しにくい繊維製品は洗濯や脱水をしない

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けが をしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損 傷などの恐れがあります。

サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。

洗濯禁止

運転中の洗濯機の下に手などを入れない 回転部があり、けがをする恐れがあります。



手などを入れない

廃棄処分をするときは、ふた・内ふたを 取り外す

子供が閉じ込められる恐れがあります。



取り外す

お願い

脱水中、ふたを開けて15秒以内に洗濯・脱水槽が止まらないときは、すぐに使用を中止する

修理を依頼してください。 けがの原因になります。

後始末を忘れずに

(万一の水もれや火災を防ぐためです)洗濯終了後、必ず水栓を閉じてください。水をためて長時間放置しないでください。

運転中は洗濯・脱水槽に手を入れない ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをす る恐れがあります。

脱水中にふたを開けると、安全のため洗濯機が止まるまでブザーが鳴り続けます。

製品にカバーをされるときは

塩化ビニール製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷めることがありますので、ご使用のときは、洗濯機の上部に布などをかけてからカバーをしてください。

結露について

気温が高く水温が低い場合には露つきが生じ(結露) 床面をぬらすことがあります。別売の「洗濯機トレー」(TZ-10)をご使用ください。

パネルに整髪剤・スプレー・液体洗剤・ 部分洗い洗剤などをかけたり、先のとが ったもので押さない

部品の破損や故障の恐れがあります。

チャイルドロックについて

お子様がいらっしゃるご家庭に

♠ 警告

幼児に槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。 洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたりおぼれることがあります。



チャイルドロックは、幼児が誤って洗濯・脱水槽に落下した場合のことを考え、異常を音で報知すると共に運転を停止し、排水する機能です。

チャイルドロックの報知ブザーが鳴った時は、ふたを開けて中を確認してください。

チャイルドロックの動作について

チャイルドロックが設定されている状態で運転中にふたを開けると、下記のように表示がすべて点滅 してブザーが鳴り、運転が止まって、洗濯液を排水します。ブザーは電源を切るまで鳴り続けます。

ふたを開けたままスタートすると、表示がすべて点滅してブザーが鳴り、洗濯液を排水する動作を行います。



チャイルドロック動作時の表示例

チャイルドロックの設定

電源を入れて、



を押しながら



を約3秒間押す

水位の設定が変わるので設定し直してくださ い。



ピッとブザーが鳴り、 チャイルドロック表示 が点滅します。

*1度設定すると記憶されます。毎回設定する必要はありません。

電源プラグを抜くと設定が取り消されます。

チャイルドロックの取り消し スタートする前に**(**氷位**)**を押しながら



を約3秒間押す


水位の設定が変わるので設定し直してくださ い。



ピッとブザーが鳴りチャイルドロック表示が 消灯します。

*運転中は取り消しできません。 電源を切ってください。

各部のなまえ




付属品

*付属品を新たに購入したい場合は、お買い上げの 販売店または、東芝家電ご相談センターにご相談 ください。


ホース継手付給水ホース1個 排水ホース1個 排水ホースバンド1個

ふたの開けかた

ふたの下面に手を入れ、図のようにグリップを 手前方向に引きながら、上部に開けてください。



操作パネルのみかた




操作音について

ボタンを押すごとにブザーが鳴り、設定が順送りされます。

洗濯の前に

洗濯機の準備

- 1 アースと電源プラグを取り付 ける P22
- ク 給水ホースを取り付け、水栓 を開く P23



- 3 排水ホースを排水できる状態 にする P24
- *ふろ水を利用するときは「ふろの残り湯を使うと き」をごらんください。 P19

お願い

糸くず取りネットは必ず取り付けて運転して ください。

糸くず取りネットを取り付けずに運転すると 水はねがひどくなったり、取り付け部に衣類 が引っかかり衣類を傷める場合があります。

⚠ 警告

引火物は洗濯・脱水槽に入れない

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコ ールなどやそれらの付着した洗濯物は入れない でください。爆発や火災の原因になります。



引火物禁止

洗濯物について

衣類の取扱い絵表示を確認し、洗濯物にあった コースを選ぶ



...「標準(常温)」「温水洗い(30)」コース



...「除菌洗い(60)」コース



...「ウール」コース

洗濯量について

洗濯量は

JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量 です。洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによ り洗える量が変わります。洗濯物の動きが悪 い場合は洗濯物の入れすぎです。

洗濯量の目安

衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎな いようにしてください。

洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

普通の洗濯物は3.0kg以下 シーツは3枚約1.5kg以下 レースのカーテンは約1.0kg以下 バスタオルは約2.0kg以下



くつした



(約130g)

パジャマ上下

* () 内は1枚の質量の目安です。

注意

防水性のシート、マット、衣類() 水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水をしない

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。 サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。



洗濯物の準備について

ポケットの中に何も入ってい ないことを確認する



衣類についてるドロや砂は、ブラシなどでよ く落とす

ひもは結んで、ファスナーは閉めるマジックテ



* 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。 マジックテープは止めておかないと糸くず取り ネットや衣類にくっつき傷める原因になります。

飾りや付属品のある衣類、コーデュロイなど 起毛素材の衣類は裏返す

*衣類の傷みや毛玉、糸くずを防ぐためです。

デリケートな衣類(レースの ついた衣類,ブラジャー,スト ッキング,タイツなど)は洗 濯ネットに入れる

糸くずが気になるものは、タオル,バスタオル とは分けて洗う

または市販の糸くず防止ネットに入れて洗う


色物と白物は分けて洗う

*他の衣類への色移りを防ぐためです。

汚れのひどい所や、シミは部分洗い用洗剤を ぬっておく

洗濯物の入れかた

大物や水に浮きやすい物から先に入れる




水に浮きやすい衣類の例

ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類 フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類 (化繊とはポリエステル,アクリル,ナイロンなどのことです。)

洗濯機で洗える表示であっても、枕・座布団・クッションなど給水後に上から押さえても洗剤液がしみこまないものは洗濯できません。脱水時に洗濯物が飛び出すことがあり、異常の原因となります。

洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む



型くずれの気になる衣類や、かさばる物は 単独で洗う

洗濯中に衣類を追加するときは 必ず「一時停止」を押し、運転が止まってから 衣類を入れてください。このとき洗濯物を上か ら押さえて十分洗剤液を含ませてください。

洗濯コース/洗濯用剤量の目安

洗濯コース

コース	洗い(約)	すすぎ(約)	脱水(約)	所要時間(約)
標準(常温)	15分	ためすすぎ2回	9~11分	35~42分
除菌洗い(60)	2時間	ためすすぎ2回	9~11分	2.5時間
温水洗い(30)	30分	ためすすぎ2回	9~11分	1時間
ウール	7分	ためすすぎ2回	3分	23~26分
洗い	15分			17分
すすぎ		ためすすぎ2回		12~14分
脱水			11分	13分
からりと脱水			30分	33分

所要時間は給水時間(毎分15Lで計算)と排水時間を含んでいます。洗濯物の質や量、脱水時の洗濯物の片寄り、水道水圧、排水の状態により実際の所要時間は異なります。

除菌洗いと温水洗いの洗い時間は、水温20 、洗濯物の量が3kgの場合の目安時間となります。

洗濯用剤量の目安

洗	水	洗	É	市成 洗 剤	FI	粉石けん		1 1 20
濯量		洗 剤 量(粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤	粉末洗剤	柔 戦 1	土上剤
の		スプ	20g	20mL	40mL	40g	20mL	6.6mL
安	位	ン	水30L	水30L	水30L	水30L	水30L	水30L
3.0kg	高	0.7	約26g	約26mL	約49mL	約49g	約26mL	約 8mL
1.5 kg	中	0.5	約19g	約19mL	約33mL	約33g	約19mL	約 6mL
0.8kg	低	0.3	約11g	約11mL	約23mL	約23g	約11mL	約 4mL

洗剤量(スプーン)は粉末合成洗剤に同梱されているスプーン(スプーン1杯で水55Lの使用量)での洗剤量となります。洗剤の種類によりスプーン1杯の洗剤量が変わります。お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。


粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂よりつくられた洗剤です。洗剤の表示を見て確認してください。

洗剤は入れすぎないでください。入れすぎると泡がたちすぎたり、すすぎが不十分になります。

普段の洗濯

標準(常温)コース

洗いから脱水まで自動運転しま す。



給水について

ふたが開いてると給水しません。衣 類の量に対し、水量が適当かどうか 確認したい場合は撹拌がはじまって から、ふたを開けて確認してくださ L10

すすぎ給水中のブザー音につい て

柔軟仕上剤を入れるタイミングをお 知らせしています。ブザーが鳴った ら、1L程度の水で薄めた柔軟仕上剤 を入れてください。薄めずにそのま ま入れると衣類に柔軟仕上剤の色が 付くおそれがあるので、必ず薄めて から入れてください。

電源を入れる

「標準(常温)」と水位「高」が点灯します。

- ^{水位}を押して、水位を選ぶ
- 水位に合わせ洗剤を入れる

洗濯用剤量の目安 P10

洗濯物を入れる

洗濯量 P8

洗濯物の入れかた P9

- 内ふた・ふたを確実に閉める ふたを開けたまま運転すると給水が始まりませ h_{\circ}
- を押す

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 洗濯終了 水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除して ください。

除菌したいものの洗濯

除菌洗い(60)コース

おむつ、タオルなど除菌したい 衣類の洗濯。

60 の温水で洗濯します。

加熱時間が必要なため、運転時間が 長くなります。 P10

60 洗浄コースにおける衣類の除 菌について。

試験依頼先	(財)日本食品分析センター
試験成績書発行年月日	平成15年01月27日
試験成績書発行番号	第303010316-001号
試験方法	菌付着布の洗浄前後
	での菌数測定
除菌の方法	温水洗浄(60)

試験内容のお問い合わせは東芝家電ご 相談センターまで(28ページ)

洗い中のふた開について

洗い中の水温が高いときにふたを開 けると、安全のためにチャイルドロ ックの動作と同じように洗濯液が排 水されます。 P5

ふたを開ける場合は、必ず一時停止 してから開けてください。

標準(常温) 🗿 0 洗い 残り(分) 0 すすぎ ○ 中 温水洗い(30℃) 〇 脱水 電源 チャイルドロック 💿 低 切·入 スタート 水位 コース

- 電源を入れる
- (□-ス)を押して「除菌洗い(60)」 を選ぶ
- ^{水位}を押して、水位を選ぶ
- 水位に合わせ洗剤を入れ、洗濯物 を入れる

洗濯用剤量の目安 P10

洗濯量 P8

洗濯物の入れかた P9

内ふた・ふたを確実に閉める

ふたを開けたまま運転すると給水が始まりませ

スタート を押す

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 洗濯終了 水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除して ください。

お願い

衣類の取扱絵表示が □ であること を確認してください。

色落ちしやすい衣類は、温水で洗う とさらに色落ちしやすくなるため、 温水洗いをしないでください。


色落ちの確認のしかた P15

汚れの多いものの洗濯

温水洗い(30)コース

汚れがひどい作業服、体操着、 厚手の靴下、皮脂汚れのつきや すい肌着、ワイシャツなどの洗 濯に。

30 の温水で洗濯します。 加熱時間が必要なため、運転時間が 長くなります。 P10



- 電源を入れる
- (□-ス)を押して「温水洗い(30)1 を選ぶ
- (メト位)を押して、水位を選ぶ
- 水位に合わせ洗剤を入れ、洗濯物 を入れる

洗濯用剤量の目安 P10

洗濯量 P8

洗濯物の入れかた P9

- 内ふた・ふたを確実に閉める ふたを開けたまま運転すると給水が始まりませ ん。
- スタート を押す

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 洗濯終了 水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除して ください。


お願い

色落ちしやすい衣類は、温水で洗う とさらに色落ちしやすくなるため、 温水洗いをしないでください。 色落ちの確認のしかた P15

デリケートな衣類の洗濯

ウールコース

セーター、ブラウス、ランジェ リーなどデリケートな衣類をや さしく洗うコースです。




衣類の取扱い絵表示が ³ のセーターやデリケートな衣類。

洗える量と水位の目安

高: 1.5kg以下 中: 0.5kg以下 低: 0.2kg以下

セーターを洗濯ネットに入れる ときは

- 1. 裏返しにして、えり、そでなど、汚れたところが表に出るようにたたみます。
- 2. 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット (角型30×40cm)いっぱいになる ように入れてください。




お願い

ふろの残り湯、お湯は使用しないでください。

水に浮きやすい衣類は給水後に一 時停止し、上から軽く押さえて十 分洗剤液を含ませてください。

布傷みが気になる衣類は洗濯ネットに入れてください。



- 1 電源を入れる
- 2 (---)を押して「ウール」を選ぶ
- 3 🏂 を押して、水位を選ぶ
- 4 1L程度の水で薄めた洗剤を入れ、 洗濯物を入れる

液体洗剤・柔軟仕上剤 P18

液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤 無配合のもの)を使用してください。 洗剤量は、各洗剤の取扱説明書に従ってください。

衣類は裏返しにしてください。

- りあた・ふたを確実に閉める ふたを開けたまま運転すると給水が始まりません。
- 6 (スタート) を押す

洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ 終了後すぐに取り出して形を整えて干 してください。

色落ちの確認のしかた

色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけて、白いタオルで強 く押さえるようにして色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わな いでください。



しみ抜き、部分洗い

えり、そでなどのがんこな汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし、液体中性洗剤(毛 糸、おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの)を付け、タオルなどでこすらずにやさしく押さえます。部分洗 い用洗剤を使う場合は、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください。

パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などで 黄変・変色したものは落ちないことがあります。

シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処置してください。




陰干し(乾燥) 必ず風通しの良い日陰に干します。

手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。 セーターなどは平干ししてください。

脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類を はさみ、押さえて水気をとってください。

衣類乾燥機で乾かす場合は、おしゃれ着乾燥ができる衣類 乾燥機以外は使用しないでください。







上手なアイロンのかけかた

アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください。

セーターなどの場合


全体仕上げ

アイロンのかけ面 が触れる程度で、 全体にスチームを かけます。



そで口などの部分仕上げ

タテ方向に引っぱり ながら形を整えます。 伸びきったゴム編み 部分にはたっぷりス チームをかけます。



当て布の使いかた


刺しゅう、ビーズのついたもの、 スカートやスラックスには当て 布をしてください。

*押さえがけするとセーターの 風合いがそこなわれます。

もし、縮んでしまったときは

ウール、麻などは縮みやすい繊維 ですが、洗濯で縮んだものは、次 の方法である程度伸ばすことが できます。衣類を購入したとき に型紙を取っておくと便利です。

1 乾燥した衣類を広いアイロン 台にのせ、伸ばしたい寸法に 広げてマチ針を打ちます。



クスチームアイロンを浮かしてスチー ムをたっぷりかけ、乾くまでそのま まの状態にしておきます。




お好みの洗濯

洗いだけ・脱水だけをしたり、 すすぎ水の再利用など、「標準 (常温)」コースでお好みの洗濯 ができます。

運転中のコースの変更について (スタート)を押した後は、コースの変更 はできません。

電源を入れ直し、設定し直してくだ さい。



- 電源を入れる
- を押し、お好みの内容にする

洗濯液を再利用するとき あらかじめ洗剤を溶かすとき

洗いのみ

O すすぎ O 脱水 O からりと脱水

洗ったものをすすぐとき (すすぎの前に脱水を行います)

すすぎのみ

(0 洗い ● すすぎ O 脱水

脱水だけ行うとき (脱水の前に排水します)

脱水のみ

○ からりと脱水

洗濯・脱水槽の水を排水したいとき

排水のみ

^{水位})を押して、水位を選ぶ

脱水のみのときは水位が選べません。

水位に合わせ洗剤を入れ、洗濯物 を入れる 洗濯用剤量の目安 P10

洗濯量 P8

洗濯物の入れかた P9

内ふた・ふたを確実に閉める

ふたを開けたまま運転すると給水が始まりません。 排水のみのときはふたを開けておきます。

を押す

洗濯終了 ブザーで終了をお知らせ


水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

しっかり脱水したいとき

からりと脱水コース

「からりと脱水」は30分間脱水 を行うので、通常の脱水に比べ しっかり脱水します。

仕上がり具合は洗濯物の種類・室温 などで変わります。



からりと脱水できない衣類

「からりと脱水」は脱水時間が長い ので、次の衣類は「からりと脱水」 しないでください。

色落ちしやすい衣類

取扱い絵表示 ファング がある衣類 しわが気になる衣類

(ブラウス・綿100%・シャツなど)

型くずれしやすい衣類

防水性の衣類

「ウール」コースで洗う衣類

掛けふとん・毛布

電源を入れる

を押して「からりと脱水」を 選ぶ

洗濯物を入れる

衣類はほぐして片寄らないように入れてください。

洗濯量 P8

洗濯物の入れかた P9

内ふた・ふたを確実に閉める ふたを開けたまま運転すると、運転しません。

スタート

を押す

ブザーで終了をお知らせ 洗濯終了

知っていると便利

柔軟仕上剤を使うとき

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

柔軟仕上剤はすすぎ給水中にブザーが鳴った時に入れていただくか P11 、洗濯が終了してから次の手順に従ってお使いください。

- 1 電源を入れたら □-ス を押して「洗い」を選ぶ。
- 2 水位を押して水位を選ぶ。
- 3 1L程度の水で薄めた柔軟仕上剤を洗濯・脱水槽に入れ、洗濯物を入れる。 柔軟仕上剤を薄めずにそのまま入れると、衣類に柔軟仕上剤の色がつくおそれがあるので、必ず薄めてから入れてください。
- **4** 内ふたを・ふたを閉め、 (スタート) を押す。
- 5 洗いが終了したら電源を入れ、□-スを押して「脱水」を選ぶ。
- 6 (スタート) を押す。

液体洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法は、液体洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

液体洗剤・液体漂白剤

液体洗剤・液体漂白剤は、1L程度の水で薄めてから洗濯・脱水槽に入れます。

粉末漂白剤

洗濯物を入れる前に白いタオルに粉末漂白剤を包み、パルセータの上に乗せてください。

塩素系漂白剤

塩素系漂白剤を使用するときは、1L程度の水で薄めてから洗濯・脱水槽に入れます。 直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色、布傷み、破れの原因になります。

お願い

操作パネル部にこぼさないようにしてください。こぼしたときは、すぐにふきとってください。

ふろの残り湯を使うとき

- 1 洗剤・洗濯物を入れる。
- 2 ふろ水給水ポンプやバケツなどでふろの残り湯 を洗濯物が完全につかるまで入れる。
- **ろ** 内ふた・ふたを閉め、電源を入れ、「コース」 と「水位」を選び、 (スタート) を押す。

設定水位に達していない場合は、水栓から給水されます。

すすぎは水栓からの水で自動的に行います。

入浴剤や浴室用洗剤の入った残り湯の利用 入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分に より洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色が移る 恐れがありますので、入浴剤や浴室用洗剤の取 扱説明書をよくお読みください。

粉石けんを使うとき *粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

粉石けんの溶かしかた

30 前後のぬるま湯約5Lを別の容器(バケツなど)に用意し十分かき回しながら(水が少ないと固まることがあります)粉石けんを少しずつ入れます。



粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう 十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいの でよくすすいでください。よくすすがないと、黄 ばみや石けんの臭いがつく原因となります。

D16

粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れたりすると、石けんカスが洗濯・脱水槽の内側に付着します。この石けんカスは洗濯中に浮きあがると洗濯物を汚すことがあります。1ヶ月に1度、洗濯・脱水槽を掃除してください。 P21

凍結の恐れがあるとき

洗濯・脱水槽・排水ホース・給水ホースの水を十分に抜いてください。

もし凍結してしまったら

給水ホースの場合

40 以下のお湯につけます。

凍結したホースを無理に曲げないでください。破損する恐れがあります。

本体の場合

洗濯・脱水槽にお湯(40 以下)をパルセーター(回転板)が全部つかるまで入れ、30分程度放置し、パルセーターが手で回ることを確かめてください。



お手入れ

⚠ 警告

改造はしない


修理技術者以外の人は分解したり修理しない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買いあげの販売店または、東 芝家電修理ご相談センターにご相談くだ さい。



分解禁止

お手入れの際は電源プラグを コンセントから抜く





プラグを抜く

本体各部に直接水をかけない感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

⚠ 注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張 らない

電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



回転部がありけがをする恐れがあります。

運転中の洗濯機の下に手などを入れない



手などを入れない

糸くず取りネットは

お洗濯のつど、きれいにしてください。 糸くずがたまったまま使用しますと、ネットが破れやすくなり、また糸くずが取れにくくなります。 糸くず取りネットは消耗品です。ネットが破れ たときは販売店でお買い求めください。 P25


はずしかた

ネットを取りはずします。



取り付けかた 上下方向を確認して、カチ

上下方向を確認して、カチッと音がするまで確実に取り付けます。



お願い

糸くず取りネットがはずしにくい位置にある場合は、電源を入れ、コースを押して「脱水」を選び、内ふた・ふたを開けたままスタートします。 ま 表示が出たら、洗濯・脱水槽を手で回して取りはずしやすい位置まで動かし、電源を切ります。

本体やパネルの汚れは

柔らかい布でふきとってください。 汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた 布でふいてください。

台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。 変色や傷、破損の原因になります。

給水時、水の出が 悪くなったときは

給水口にゴミなどがつまっていることがあります。 給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。



フィルターがはずれないように注意してください。 給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りま すので、次の手順で水抜きを行ってください。

給水ホースのはずしかた

1 水栓を閉じる。

2 電源を入れ (スタート) を押す。

内ふた・ふたは閉めてください。

3 数秒後に洗濯機本体側のナットをゆるめてはずす。



洗濯・脱水槽(ステンレス槽)の掃除は

汚れや水質により洗濯・脱水槽に汚れが付着し、においや排水不具合の原因になることがあります。また、付着した汚れが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。下記の場合などは、1ヶ月に1回程度槽洗浄を行ってください。また「のりづけを行った」場合は洗濯・脱水槽に付着したのりを落とすために次の手順に従って槽洗浄を行ってください。

粉石けんを使用している。 洗剤を多めに入れている。

お願い

連続して槽洗浄を行わないでください。 洗濯・脱水槽の汚れがひどい場合は別売の洗 濯機専用の洗濯槽クリーナー塩素系(部品コード90004003)を約半分の量ご使用ください。使用方法は洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。

槽洗浄のしかた

- 1 電源を入れる。
- 2 (□-ス)を押して「温水洗い(30)」を選ぶ。
- 3 (スタート) を押す。
- $m{4}$ 給水が終了したら塩素系漂白剤を約200 $^{
 m mL}$ 入れる。

衣類は入れないでください。

5 内ふた・ふたを閉める。 ふたが開いていると運転が始まりません。

槽洗浄終了 ブザーで終了をお知らせ。

ステンレス槽のさび(もらいさび)について

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。 金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷つけ、さびやすくなりますので使用しないでください。

ステンレス槽はさびにくい性質がありますが、万 一のさびの発生を防ぐため、次のことをお守りく ださい。



ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れたままにしないでください。 断水後は鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから使用してください。

据え付け

正しく据え付けしないと振動や騒音が大きくなったり、途中で止まる原因になります。 必ず水平に据え付けてください。

据え付け場所

⚠ 警告

浴室や風雨にさらされる場所に は設置しない

感電や漏電による火災の原因と なります。 水場での使用禁止

△ 注意

洗濯の前に蛇口を開いて、給水 ホースの接続部分の緩みや水も れのないことを確認する

ねじやホース接続部などの緩み があると、水もれして思わぬ被 害を招くことがあります。



水もれ確認

しっかりした水平な床に据え付けます。 ブロックや角材・レンガの上など不安定な 所には据え付けないでください。振動や騒

音が大きくなります。 防水パンをご使用 ください。

直射日光のあたる場所はさけます。

プラスチック部品 の色や形が変わる ことがあります。



冬期凍結するおそれがある場所はさ けます。

本体は背面や左右の壁から5cm以 上離します。水栓からもそのくらい 離してください。

異常な振動や音を防ぐためです。

据え付けかた

本体を水平に据え付けるために調節脚(前側1脚)を 調節します。

調節脚の使いかた


調節脚を回してがたつきを調 節します。

調整後、本体の対角を押え、 がたつきがないか確認してく ださい。



水平の確認のしかた

水準器などで、本体が水平に設置 されていることを確認してくださ い。水準器がない場合の確認方法 の例を紹介します。おもりをつけ た長さ70cmの糸を下げます。



aとbの差を0.5cm以下にします。

アース線の取り付け

⚠ 警告

アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れがありま す。アース線の取り付けは、電気工事店ま たは販売店に相談してください。



アース線の接続を確認する

感電事故防止のためにアース線を取り付けてください。 アース線を取り付けるときは電源プラグをコンセントから 抜いた状態で接続してください。

次のようなところにはアース線を接続しないでくださ い。(法令等で定められています。)

ガス管……爆発や引火の危険があります。

電話線や避雷針……落雷のとき危険です。

水道管……途中がプラスチックの場合はアースにな りません。

アース端子付コンセントを使うときは アース線の先端をアース端子に確実に接続してください。

アース端子がないときは

販売店・電気工事店にご依頼ください。 法令により、電気工事士によるD種接地工事が必要で す(費用は有料です)。

給水ホースの取り付け

取り付けを確実にしないと水もれの原因になります。ワンタッチ給水栓ジョイントがすでに水栓に取り付 けられている場合は、必ず別売の「給水栓ジョイント」(CB-J6)に交換してください。 P25 交換しないと給水ホースが外れて思わぬ被害を招くことがあります。

給湯設備には取り付けないでください。

取り付けが確実にできなかったり、水もれが発生する場合は、お買いあげの販売店または、東芝家電 修理ご相談センターにご相談ください。 P28

水栓の形状の確認

横水栓が適しています。

横水栓

角口水栓

自在水栓





16mm以上必要です。

万能ホーム水栓の場合は、給水 ホースを右図のように回してし っかり取り付けてください。



自在水栓は水もれの原因になるため必ず、別 売の「給水栓ジョイント」(CB-J6) を使用 してください。

水栓が合わない場合は、お買いあげの販売店 にご相談ください。

洗濯機専用水栓 分岐水栓 の設置には、別 売の「分岐水栓」 (JB-11)の利用 をおすすめしま



水栓は洗濯終了後、必ず閉じてください。

ホース継手の取り付け

給水ホースのスリーブを引 き下げて 、ホース継手か らはずします。



2 ホース継手の4本のネジを ゆるめ、ノズルを矢印の方 向に回し、リングとノズル のすき間が5mm以上にな るようにします。



水栓蛇口に押し当て、ネジ 3 小性歌山に川で二 4本を均等に締め付けま す。

壁側になるネジ1本を前も って調整しておくと取り付 けやすくなります。



継手シールをはがし、ノズ 4 ルを矢印方向へ回して、し っかり締め付けます。

ノズルとリングのすき間が2mm以下になっ 5 ているかを確認します。

ノズルとリングのすき間が広いと水もれの恐 れがあります。

使用中水もれした場合は、さらに締め付けて ください。

引っ越しなどで再び継手を取り付ける場合 は、ノズルとリングのすき間が約5mmにな るように、ノズルをゆるめてから、上記内容 に従って取り付けてください。

水もれを防ぐためです。

ネジやノズルをさらに締め付けたり、付け直 しても不具合があるときは、ホース継手を取 り換えてください。

ホース継手と給水ホースは必ずセットでご使 用下さい。セットでご使用いただかないと、 水もれの恐れがあります。

給水ホースのつなぎかた

- スリーブを引き下げた まま給水ホースを差し 込みます。
- 2 スリーブを離し"パチン"と音がするまで押 し上げます。



- 🕽 ホースを下に引いても抜けないことを確認しま
- 給水ホースの先につい ている給水口ナットを 洗濯機本体の給水口に しっかり締め付けます。



水栓を開き、水もれがないか確認する。

お願い

水もれするときは、お買いあげの販売店または、 東芝家電修理お客様ご相談センターにご相談く ださい。

一度水を通してからホースをはずすときは水が 飛び散りますので、P20を参照してください。 給水ホースの延長には別売の「給水延長ホース」 と「ホース継手」(部品コード42044551) をご使用ください。

給水延長ホース

(長さ0.5m、部品コード42040662)

(長さ 1m、部品コード42040663)

(長さ 2m、部品コード42040664)


(長さ 5m、部品コード42040665) P25

排水ホースの取り付け

排水ホースの処理が正しくないと、排水に時間 がかかったり、途中で止まったり、水もれの原 因になります。

排水口の位置と排水口にゴミがたまっていない か確認して下さい。

ごみがたまっていると水 があふれます。ごみを取 り除いてください。




排水ホースは洗濯機の排 水口にいっぱいまで差し 込み、付属の排水ホース バンドでしっかり止めま す。


外箱と排水ホースのジャ バラ部とのスキマが約 20mmになっているか 確認します。


取り付けが不十分な場合 は水もれの原因になりま す。

ホースは伸縮式のため、 必要に応じて長さを調節 してください。引き伸ば すと最長約110cmまで 伸びます。引き伸ばすと きは、必ず取り付け部に 手を添えてください。 (水もれのおそれがあり ます。)











ご家庭の排水口について

排水ホースを排水口に差し 込むときは、ホースの先に スキマをもたせます。




防水パンの場合、ゴムパイ プの先にスキマをもたせて ください。



排水ホースの延長

別売の「排水延長ホース」(部品コード42040679) をご使用ください。

平たんな場所で3mまで 延長することができます。 2




ホースは水が流れやすいようにしてください。

お願い

敷居や排水ホースが高 いと排水できないこと 五 があります。

ホースのこすれに注意 してください。また、 ホースを洗濯機の下に 入れないでください。 ホースに穴があく恐れ があります。



別売部品

部品名	部品コード・型名	部品名		部品コード・型名
糸くず取りネット	42044624	ホース継手		42044554
分岐水栓	JB-11	(給水延長ホースを使用する場合)		42044551
給水栓ジョイント	CB-J6		長さ 0.5m	42040662
排水延長ホース1.2m	42040679	給水延長	長さ 1m	42040663
洗濯機トレー	TZ-10	ホース	長さ 2m	42040664
洗濯槽クリーナー	90004003		長さ 5 m	42040665

仕 様

種 類	全自動電気洗濯機	標準洗濯容量	3.0kg
電源	100V,50Hz/60Hz共用	標準水量	28L
電動機の消費電力	185W(50Hz)/230W(60Hz)	標準使用水量	79L
電熱装置の消費電力	900W	かみかに	0.05 ~ 0.78MPa
製品質量	26kg	水道水圧	$(0.5 \sim 8 \text{kgf/cm}^2)$
外形寸法 幅450mm×奥行540mm×高さ810mm		洗濯方式	うず巻式

お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けている場合があります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

♠ 警告

改造はしない 修理技術者以外の人は分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因になります。 修理は、お買いあげの販売 店または、東芝家電修理ご 相談センターにご相談くだ さい。

分解禁止

	万胜崇止
こんなときは	調べるところ
運転しない	停電していませんか。 ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切 れていませんか。 電源プラグはきちんと差し込まれて いますか。 電源「入」を押しましたか。 スタート/一時停止ボタンは押しま したか。
水もれ	水栓の形状は適していますか。 ホース継手のネジやノズルがゆるん でいませんか。 給水口ナットが傾いていたり、締め 付けがゆるんでいませんか。 給水口にゴミがつまっていませんか。 付属品と異なるホース継手を使用し ていませんか。 排水ホースがはずれたり、破れてい ませんか。
	点検してください。 給水口 ナット ト23 排水ホースはずれ ト24
異常音が出る振動が大きい	洗濯機が傾いていたりガタついていませんか。 据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。 排水ホースは正しく処理されていますか。 マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当っていませんか。 脱水の振動で音が大きくなります。

点検しても直らない場合は、お買いあげの販売店または 東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。P28

表示部にこんな表示が出たら

こんなときは	調べるところ	運転の再開は
SE	排うん ボま 地どせがん がま やどせ しり ぶ。しん がま やどせよせ しり ぶ。しん がま やどせよせ しり ぶ。しん がま やどせよせ しり ぶ。しん がま やどせよせ しり ぶ。しん がま やどせん かん かま にあ ない がんをかま 先て にずい ない はて がんをかま 先て にずい ない はて がんをかま 先て にずい ない はい がんをかま だい 砂なま しり ぶ。しん がま やどせん かいま できる かいま できる かいま かいま かいま かん がま やどせん かいま	点検後 ^{スタート} を押 してください。
IJΕ	洗濯物が片寄って いませんか。 洗濯機がガタつい たり、傾いた床面 に置いていません か。	洗濯物の片寄り、 洗濯機のガタつき を直したあとふた を閉めてください。
ΗE	水栓が閉じていませんか。 水道が凍結したり 断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていませんか。	^{スタート} を押してく ださい。
dE	ふたが開いていま せんか。	ふたを閉めてくだ さい。
88	チャイルドロック が設定されていま せんか。P5 「除菌洗い(60)」 コースではありま せんか。P12	電源を切り、やり 直してください。

上記以外の表示や点検しても直らない場合は、 電源プラグを抜いて修理を依頼してください。 P28

アフターサービスお手入れ・据え付け

こんなときは故障ではありません

行程	状 態	
運転前	初めて使用するとき 排水ホースから水がでる	工場の性能テスト時の残水です。
	水が入ってこない	ふたが開いていると給水が始まりません。ふたを閉めてください。
洗	洗濯途中で給水する	洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。
LI	ブザーが鳴り、洗濯液が 排水された	チャイルドロックが設定されていて、ふたを開けたまま運転 P5 したためです。 「除菌洗い(60)」コースで洗いの水温が高いためです。 P12
すすぎ	すすぎからスタートする と水が入ってこない	洗濯・脱水槽内に水がないときは衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります。)
	脱水したのに よくしぼれていない	全自動洗は二槽式洗濯機よりやや脱水が弱くなります。タオルケットの厚手の部分など脱水ムラになることがあります。 もう少し、しぼりたいときは「からりと脱水」を行ってください。 P17
脱	脱水の途中で 突然給水したりすすぎになる 洗濯時間が長くなる	洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。給水・撹拌運転を行い、 衣類の片寄りをほぐしたあともう一度脱水します。また、粉石けん使用時 等で排水経路が汚れたときも同様の症状になります。 上記修正を3回繰り返しても直らない場合はエラー表示し、ブザーが鳴ります。
水	脱水運転が始まらない	脱水中にふたをあけたり、一時停止してから再スタートさせたときは、排水 弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、停止後すぐにスタートさせ るときは、安全のため少し休止時間があります。
	脱水中にふたを開けると ブザーが鳴る	安全のため、洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。
	脱水時、モーター音がする	間欠運転の繰り返しで、音が発生しますが故障ではありません。
	操作パネル部分が熱を持つ	電子部品の放熱作用によるものです。
	鉄さびを多く含んだ 水が出る	断水した後は、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物が黄ばむ場合があります。白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄の場合は使用できません。
	テレビに線が入る ラジオに雑音が入る	テレビやラジオから3m以上離してください。
その	照明がちらつく	「洗い」「すすぎ」のときに照明がちらつくことがありますが、これは屋内 配線の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつきはインバーター 蛍光灯にすると多少改善されます。
他	排水中ゴボゴボと音がする	水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常では ありません。
	オートパワーオフしない	エラー表示などが出ていませんか。 表示を確認してください。 P26
	洗剤が衣類や糸くず フィルターに残る	水温が低い(10 以下)と洗剤が溶けにくくなります。 化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚く堅いものは洗濯・ 脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 洗剤残りが気になる場合は、ふろの残り湯を利用するなどしてください。 P19
	衣類に糸くずが付着する	水位「中」と「低」は糸くずが取れにくいので、気になる場合は水位「高」 で運転してください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は**お買い上げの販売店にご相談ください。**

ご転居あるいはご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

新製品などの商品選び、お取り扱い・お手入れなどのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日・8:00~20:00受付)

電話受付:365日:24時間受付

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書(別添)

この東芝全自動電気洗濯機には、保証 書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から受 け取っていただき、内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。

保証期間はお買い上げいただいてから1年間 です。詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社 にて引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

26~27ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセ ントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は......

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきま す。なお、修理に際しては保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店 にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希 望により有料で修理させていただきます。

修理料金の什組み

修理料金は技術料・部品代・出張料で構成されています。				
技術料	故障した商品を正常に修復させるための料金です。			
部品代	修理に使用した部品代金です。			
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。			

ご連絡いただきたい内容......

品 名	全自動電気洗濯機
形 名	AW-303B
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせく ださい
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品 化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を!

このような 症状は ありませんか。 洗濯・脱水槽が止まりにくい。 水もれする。(ホース、水槽、ホース継手) こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。 据付が傾いたりグラグラしている。 スイッチを入れても、動かないときがある。 電源コード、プラグが異常に熱い。 その他の異常・故障がある。

ご使用 中止

このような症状のとき は、故障や事故防止のた め、電源を切り、コンセ ントから電源プラグを抜 いて必ず販売店に点検・ 修理をご相談ください。

Code No.: DC68-01688A

株式会社東芝 家電機器社